

Bediening Sprinter buurtbus (2021)

Bekijk het filmpje(2021) door: *CTRL+klikken op onderstaande link:*

<https://www.youtube.com/watch?v=OG9SXQ3x7hI>

In het filmpje zie je o.a. hoe je de stoel kunt verstellen

Voor meer info zie het Mercedes-instructieboek dat in de bus ligt.

Hieronder enkele onderwerpen op alfabet en de bijbehorende pagina's.

- 112 achterrautverwarming en instapdeur: 3e knop rechts van alarmlichtknop
- 103 achterrautwisher
 - knopje op hendel links achter het stuur:
 - rechterkant kort indrukken = interval; idem voor stoppen
 - linkerkant lang indrukken = wissen met sop, stopt vanzelf
 - knopje op hendel rechts: interval met 2 snelheden
- binnenvverlichting passagiersruimte: rechts naast stuur, onder startknop
- 195 dashboardverlichting: links van stuur, rechts van de grote ronde knop
 - linker rolknop (rechter rolknop is voor koplamphoogte)
- deur op slot: knop in handgreep van linkerdeur
- 158 handrem
 - losmaken: rempedaal indrukken en knop P links van stuur uittrekken
 - vastzetten: op hendel rechts achter stuur: knop aan het eind indrukken
 - of knop P indrukken links van stuur bij de deur
- 92 koplampen hoogte: rechts van de ronde knop, onderste deel rechts
 - 0 = hoge stand 3 = lage stand
- 92 mistachterlicht: rechts van de ronde knop bovenste deel
- 91 lichten: ronde knop links naast stuur
 - knop naar links = parkeerlicht (niet gebruiken als je rijdt)
 - knop in 't midden ("auto") =
 - overdag rijlichten (= alleen voor)
 - bij duisternis gaat licht gaat automatisch aan (ook achter)
 - knop naar rechts = groot licht en dimlicht
- lichten uitzetten: in stand "auto", gaan lichten uit na afzetten motor
- radio: zenders wisselen met < en >
 - volume regelen met rolknop op stuur
- sleutel: niet per ongeluk meenemen bij de aflossing.
 - moet **altijd in bakje liggen anders kun je de bus niet opnieuw starten**
- 102 ruitensproeier: linkerkant van linkerhendel
- stopsignaal in linkerraamstijl: lichtsterkte bijstellen met draaiknop
- 110 temperatuur interieur:
- 108 verdeling lucht: knop links van alarmknop
- 108 voorruit ontwasemen
 - knop rechts van alarmknop (start na een paar seconden)

Als het **rode lampje** naast de (rode) deurknop knippert is de uitstapdeur op slot. Dit mag niet: met de sleutel moet je dan eerst de deur vanaf de buitenkant te openen. Zie ook Deel B blz. 5.

INSTRUCTIE OPSTARTEN BUURTBUS

Volg de 5 stappen om de Buurtbus te starten.



STAP 1

Leg de "sleutel" in het opbergvakje rechts onder het stuur. Bij een chauffeurswisseling blijft de sleutel in de bus en kan deze verder rijden.



STAP 2

Doe uw gordel om. Verstel eventueel de leende middels de knop aan de linkerzijde van de chauffeursstoel.



STAP 3

Plaats uw rechter voet op de rem en druk daarna op "start engine". Deze knop bevindt zich rechts naast het stuur.



STAP 4

Zet het voertuig in de juiste versnelling door de schakelaar omhoog of naar beneden te bewegen. Het dashboard toont in welke versnelling het voertuig zich bevindt. De parkeerversnelling bevindt zich aan het uiteinde van de knop.



STAP 5

Het dashboard toont een oranje lamp als de handrem aanstaat. Verwijder de handrem door de knop 'P' links naast het stuur uit te trekken.

Duw de knop 'P' in om de handrem aan te zetten.

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSPANELEN



INSTRUCTIE GEBRUIK AUTOMATISCHE DEUR

Duw op de grote rode knop om de passagiersdeuren te openen of te sluiten. De rode knop bevindt zich op het dashboard, aan de rechterzijde van het stuur.

Brandt de kleine rode lamp?

Dan is de noodontgrendeling actief is. Dit geldt ook indien de noodontgrendeling aan de buitenkant geblokkeerd is.



STOP SIGNAAL

Het stop signaal licht op als de passagier op de stopknop drukt. Wijzig de licht sterkte middels de draaiknop.



VOORRUITVERWARMING & SNELONTDOOIER

De voorruitverwarming en snelontdooier is het uiterst rechtse lampje.



DAG- EN NACHT VERLICHTING

De dag- en nachtverlichting bevindt zich rechts naast het stuur.



KLIMAATBEHEERSING

De klimaatbeheersing is te bedienen door deze naar boven of beneden te bewegen.



ZEKERINGEN

De zekeringen bevinden aan de linker onderzijde van de stoel.

Schermdoorgaven wijzigen

kan met de knoppen op linkerspaak van stuurwiel

(januari 2022, van Jan Colenbrander)

Deze schermweergaven kunnen door iedereen **per ongeluk** worden veranderd (bijv. bij het schoonmaken van het stuur).

We kunnen het ook naar de gewenste schermweergave instellen met de knoppen op de linker spaak van het stuur.

Klik eerst op de rechter "home" toets (het huisje), dan verschijnt bijv. "Assistentie".



Om het te veranderen:

schuif met de vinger naar links of rechts op de middelste knop ("touch-control") totdat het



scherm komt met stuurwiel en "Reis". →
Bevestig dit door te klikken op de middelste "touch-control" knop.



Schuif daarna met de vinger naar boven of beneden op de middelste "touch-control" knop zodat o.a. de volgende schermen komen:



Schuif deze door tot de **totaal km stand** weer zichtbaar is (plaatje rechts)
(wordt gevraagd bij het tanken!)

Als er wordt gevraagd naar instellingen bewaren **ja/nee**, kies: **nee**.

Wil je de dagteller op 0 zetten **ja/nee**, kies zelf.

Automatische deur



Het voertuig is uitgerust met een automatische deur. Een originele voordeur opent naar voren (A-stijl), een glazen voordeur opent naar achter (B-stijl).



U kunt de deur openen en sluiten met één druk op de rode knop. Deze bevindt zich op het dashboard, links van het stuur.

Optioneel is de deur over de handrem geschakeld. De deur kan dan alleen bediend worden als het voertuig op de handrem staat.



In geval van nood is de deur ook handmatig te openen. Aan de buitenkant trekt u daarvoor aan deze hendel.



Aan de binnenkant trekt u aan deze hendel. De deur is nu met de hand open te duwen.



Als de noodontgrendeling actief is, zal op het dashboard het gele lampje branden.



Om te voorkomen dat er misbruik van de noodontgrendeling wordt gemaakt, kunt u de hendel aan de buitenkant blokkeren.



Dit doet u door de sleutel in het slot van de hendel te steken en een kwartslag te draaien. De deur is nu niet van buiten te ontgrendelen.



Als de noodontgrendeling aan de buitenkant geblokkeerd is, zal tijdens het rijden het rode lampje knipperen.

Veiligheid

- gebruik tijdens de ritten alleen de rode knop om de deur te openen en te sluiten, open de deur alleen handmatig in noodgevallen!
- ga alleen rijden als beide lampjes niet branden! Dit betekent dat de deur wel vergrendeld is, maar in noodgevallen toch van buitenaf te openen is.
- open de deur nooit tijdens het rijden!



Om na noodontgrendeling de deur weer in de bedrijfsstand te zetten, draait u de hendel op de motor naar rechts.