

Alleen dienst 1 moet CICO starten, de rest van de dag loopt hij door.

- aanzetten: aan/uit-knopje rechtsboven op de zijkant indrukken tot scherm oplicht
 - (tekst “Just a moment” verschijnt, staat ondersteboven)
 - tekst “OV Chip” aantikken op scherm
 - (staat ondersteboven)
 - wachtwoord invoeren
 - “log in” aantikken
 - wachten op verbinding
 - (duurt even; als het scherm donker wordt op aan/uit-knop drukken)
 - “selecteer een omloop” aantikken
 - “omlopen” aantikken
 - (tik midden op bovenste groene balkje)
 - toetsenbord verschijnt met letters
 - toetsenbord omzetten naar cijfers
 - (met knopje 1,2,3 linksonder)
 - omloopnummer intypen
 - 8989 voor bus Halle
 - 8994 voor bus Sinderen
 - 8987 voor versterkingsbus
 - tik op witte regel waarin omloopnummer staat
 - scroll naar de juiste rit
 - tik die rit aan
 - zoek de juiste halte en tik die aan
 - (op het scherm verschijnt “check in/uit” en de gekozen halte vetgedrukt)
 - zonodig kun je de halte veranderen met de pijltjestoetsen onderaan het scherm
 - daarna kan men in- en uitchecken
 - (OV-chipkaart aan achterkant van de CICO houden)
 - bij eindpunt “einde rit , bevestig volgende rit” aantikken
-
- Na een omleiding zoekt CICO zelf de juiste halte weer op
 - Na de laatste rit de CICO uitschakelen door de aan/uit-knop in te drukken
 - “Wilt u afsluiten?” bevestigen met “OK “
 - **Druk niet per ongeluk gelijktijdig op de knopjes op de linker zijkant van de CICO, het apparaat zal dan uitvallen en niet meer werken.**